KOSTAL 2021





Contenidos ICK 1/2



PLENTICORE PLUS /BI :

- Especificaciones técnicas y conexiones.
- Diferentes configuraciones y modos de funcionamiento: solar, híbrido y cargador.
- Webserver y funcionalidades.

Monitorización:

• KOSTAL Solar App

Novedades 2022:

- KOSTAL Smart warranty Plus
- Enector
- Road map 2022

Familia de Inversores KOSTAL





SOLAR ELECTRIC

Smart Connections. Tour 2020

② 2019 KOSTAL Solar Electric Gmbł

KOSTAL Smart Energy Meter





Plenticore Plus / Bl & PIKO IQ

PLENTICORE plus

 $3 - 10 \, kW$



PLENTICORE PLUS / BI

PIKO IQ







PLENTICORE B
5.5 + 10 kW / 26 A

1 MPPT Bat

1 entrada CC

3N~, 400 V, 50 Hz

3 MPP FV

3 entradas CC

KSEM opcional



2 MPP FV + 1 MPPT Bat



Código de activación

KSEM necesario

KSEM opcional



PIKO IQ $3 - 10 \, \text{kW}$ 3N~, 400 V, 50 Hz **2 MPP FV** 2 entradas CC



Plenticore plus: 3 MPPT FV - 2 MPPT FV y 1 MPPT FV / Batería







PLENTICORE plus – conexiones eléctricas CA/CC





Tarjeta de Comunicación - Smart Communication Board (SCB) KOSTAL



- 1 Terminal activación cargas gestión excedentes (X461)
- 2 Terminal interfaz digital para receptor de telemando centralizado (X401)
- 3 Terminal comunicación con batería via RS485 (X601)

- 4 Terminal comunicación con Energymeter (Modbus RTU Master) (X452)
 5 Interface USB 2.0 (X171)
- 6 Conexión Ethernet (RJ45) (X206)

Plenticore Plus – Especificaciones técnicas DC



Clase de potencia		3.0 4.2 5.5 7.0 8.5 10					
Potencia fotovoltalca máx. (cos φ = 1)	КWр	4,5	6,3	8,25	10,5	12,75	15
Potencia fotovoltalca máx. por entrada CC	кWр	6,5					
Potencia CC nominal	kW	3,09 4,33 5,67 7,22 8,76 10,3					10,31
Tensión de entrada nominal (U _{CC,r})	V			57	0		
Inicio tensión de entrada (U _{CCinicio})	V			15	50		
Rango de tensión de entrada (U _{CCmin -} U _{CCmáx})	V			120	1000		
Rango PMP con potencia nominal en el modo de un seguidor (U _{PMPmin} - U _{PMPmáx})	V	240720 ³⁾	350720 ³⁾	450720 ⁹⁾	-	-	-
Rango PMP con potencia nominal en el modo de dos seguidores (U _{PMPmín} - U _{PMPmáx})	V	180720 ³⁾	180720 ³⁾	225720 ^{a)}	290720 ⁹⁾	345720 ⁹⁾	405720 ⁹⁾
Rango PMP con potencia nominal en el modo de tres seguidores (U _{PMPmin} - U _{PMPmin})	v	140720 ³ 140720 ³ 160720 ³ 195720 ³ 230720 ³ 27572 ³					275720 ⁹⁾
Rango de tensión de trabajo PMP (U _{PMPtrabrrán} - U _{PMPtrabrrán})	V			120	.720 ³⁾		
Tensión de trabajo máx. (U _{CCtrabmáx})	V	900					
Corriente de entrada máx. (I _{DCmáx}) por entrada CC	А			1	3		
Corriente de cortocircuito FV máx. ($I_{\rm SC,PV}$) por entrada CC	А			16,	25		
Número de entradas CC				3	3		
Número de entradas CC combinadas (FV o batería)				1	l		
Número de seguidores PMP Indep.				3	3		
CC 3 - entrada de la batería opcional							
Tensión de trabajo mín. entrada de la batería (U _{CCtrabbatmín})	V			12	0 ³⁾		
Tensión de trabajo máx. entrada de la batería (U _{CCtrabbatmáx})	V			65	50		
Corriente de carga/corriente de descarga máx. entrada de la batería	А			13/	13		

SOLAR ELECTRIC

© 2019 KOSTAL Solar Electric GmbH

Configuraciones Plenticore Plus – PIKO IQ - Plenticore Bl



		••••	Configuraciones	Cable RS485 Plenticore - KSEM	Carga de Batería con Excedente de otros inversores	Inyección Cero	KSEM instalado en Posición de Red	Conexión al Portal Inversor /es	Conexión al Potal KSEM
lar	4		<u>1x Plenticore / PIKO IQ</u> modo solar – KSEM esclavo	\checkmark	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark	*
So	4.1		<u>1 o más Plenticore /</u> PIKO IQ modo solar – KSEM master	*	—	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
0	5		<u>1 x Plenticore Plus</u> modo híbrido	\checkmark	—	\checkmark	\checkmark	\checkmark	*
Híbridd	6		<u>1 x Plenticore Plus</u> <u>híbrido + Inversor</u> <u>Plenticores en paralelo</u> <u>solar</u>	~		*		\checkmark	\checkmark
Cargador	7		<u>1x Plenticore Bl_modo</u> <u>cargador +</u> inversores en paralelo	√	~	*	\checkmark	\checkmark	~

1 x Plenticore Plus / PIKO IQ

4





Conexionado modo Esclavo (RTU Modbus - RS485 A): PLENTICORE – KSEM





Freigegebene Energiezähler / Released energy meters	Wechselrichter / Inverter	Hausverbrauch Messung / Building consumption	Mit Batterie / with battery	Für dynamische Wirkleistungs- regelung ¹ / For dynamic active power control ¹
	PIKO IQ	×	-	X
KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)	PLENTICORE plus	X	х	X
	PLENTICORE BI	-	X	-
B+G E-Tech GmbH	PIKO IQ	×		-
SDM630-Modbus	PLENTICORE plus	×		



KOSTAL

4.1 **1x Plenticore Plus/ PIKO IQ**





4.1 Varios x Plenticore Plus/ PIKO IQ

¿Podemos mejorar la autosufiencia de una instalación?

> La batería virtual de la KOSTAL Solar App

- Activa la batería virtual con el botón deslizable
- Selecciona la capacidad de batería
- El ratio de autoconsumo se recalcula

Plenticore PLUS con acumulación

SOLAR ELECTRIC

Smart Connections. Tour 2020

© 2019 KOSTAL Solar Electric GmbH

Plenticore Plus 3.0 – 10.0 kW y sistemas de acumulación

KOSTAL

Batería lón Litio Alto Voltaje (BYD)

	BYD Battery-Box Premium		HVS 5.1	HVS 7.7	HVS 10.2	HVS 12.8	HVM 11.0	HVM 13.8	HVM 16.6	HVM 19.3	HVM 22.1
	Modul type		HVS 2.56kWh	6 (High V a, 102.4V, 2	oltage Sr 5Ah, 38kg,	nall) LiFePO4	H 2.	HVM (High 76kWh, 51.	h Voltage 2V, 53Ah, 3	e Medium 8kg, LiFePC	1) 04
	Max. Power consumption in connection with PLENTICORE plus 3.0-10 ^{2,3,4)}	kW	2.66	3.99	5.32	6.5	2.66	3.3	3.99	4.66	5.32
	Usable capacity 95%/100% DoD ⁵⁾ k	Wh	4.86/ 5.12	7.30/ 7.68	9.73/ 10.24	12.16/ 12.8	10.49/ 11.04	13.1 <mark>1</mark> / 13.8	15.73/ 16.56	18.35/ 19.32	20.98/ 22.08
	Number of battery modules		2	3	4	5	4	5	6	7	8
	Nominal voltage	V	204	307	409	512	204	256	307	358	409
n data	Voltage range	V	160- 240	240- 360	320- 480	400- 600	160- 240	200- 300	240- 360	280- 420	320- 480

Batería lón Litio BMZ / AXITEC

BMZ HYPERION - power class		3 Modules	4 Modules	5 Modules	6 Modules
Max. Power consumption in connection with PLENTICORE plus 3.0-102	kW	2.0	2.7	3.4	4.0
Energy content / Usable capacity ³⁾	kWh	9.7/7.5	12.9/10	16.1/12.5	19.3/15
Usable capacity with PLENTICORE plus 95% DoD 4)	kWh	7.1	9.5	11.9	14.3
Number of battery modules		3	4	5	6
Battery type			Li-lon	NMC	
Nominal voltage	V	155	207	258	310
Voltage range	V	134170	179227	224284	268340

Volver al Listado

1 x Plenticore Plus + 1 x batería

5

2 x Plenticore Plus + 1 x batería

SOLAR ELECTRIC

6

Smart Connections. Tour 2020

Slide 2

Plenticore BI - Datos técnicos- Entrada (CC)

	Clase de potencia PLENTICORE BI		5.5/26	10/26
Ő	Tensión de trabajo entrada de la batería (U _{CCtrabbatmin} - U _{CCtrab- batmáx})	V	120	650
ada ((Corriente de carga/corriente de descarga máx. entrada de la batería	А	26/26	26/26
Entr	Número de entradas CC			1
	Potencia nominal, $\cos \varphi = 1 (P_{CA,r})$	kW	5,5	10
	Potencia aparente de salida máx., cos ϕ , $_{adj}$	kVA	5,5	10
	Tensión de salida mín. (U _{cAmin})	V	3	20
I (CA)	Tensión de salida máx. (U _{CAmáx})	V	4	60
Salida	Corriente de salida asignada $(I_{GA,r})$	А	7,94	14,43
	Corriente de salida máx. (I _{CAmáx})	А	8,82	16,04
	Conexión de red		3N~, 400	0V, 50 Hz
	Espera / Espera (consumo durante la noche)	W	8,	45
_	Coeficiente de rendimiento máx. Bat2AC	%	96,6	96,7
	Coeficiente de rendimiento máx. AC2Bat	%	96,8	96,8
đ	Tipo de protección según IEC 60529		IP	65
stem	Altura/anchura/profundidad	mm	563/4	05/233
del si	Peso	kg	17,9	19,9
atos	Temperatura ambiente	°C	-20	60
	Técnica de conexión en el lado CC		Conecto	or Sunclix
	Directivas/Certificación ¹⁾		CE, GS, IEC62109-1, IEC62109-2, E VDE AR-N4105:2018, VDE A ÖNORM E8001-4-712/A2:2016, I	N60529, DIN VDE 0126-1-1:2013-08, R-N4100:2018, TOR Erzeuger, NA/EEA-CH 2014, IEC62116:2014

Plenticore BI con acumulación

Batería Ión Litio Alto Voltaje (BYD)

BYD Battery-Box Premium	HVS HVS HVS HVS HVM HVM <th>HVM 22.1</th>				HVM 22.1				
Modul type		HV 2.56kV	/S (High V Vh, 102.4V, 2	oltage Sm 5Ah, 38kg, Ll	all) FePO ₄	HVN 2.76k	/I (High Vo Wh, 51.2V, 53	ltage Med 3Ah, 38kg, Llf	lium) FePO4
Max. Power consumption in connection with PLENTICORE BI 5.5/26	kW	5.1				5.5			
Max. Power consumption in connection with PLENTICORE BI 10/26	kW	5.1 7.7 10 10 6.66 7.98 9.3		10					
Usable capacity 95%/100% DoD ²⁾	kWh	4.86/7.30/9.73/12.16/13.11/15.73/18.35/5.127.6810.2412.813.816.5619.32		20.98/ 22.08					
Number of battery modules		2 3 4 5 5 6 7		8					
Nominal voltage	V	204	307	409	512	256	307	358	409
Voltage range	V	160-240	240-360	320-480	400-600	200-300	240-360	280-420	320-480

Posibilidad de conectar 3 x HVS o 3 HVM en paralelo

Batería Ión Litio BMZ HYPERION / AXITEC

BMZ HYPERION - power class		3 Modules	4 Modules	5 Modules	6 Modules
Max. Power consumption in connection with PLENTICORE BI 5.5/26	kW	4.0	5.4	5.5	5.5
Max. Power consumption in connection with PLENTICORE BI 10/26	kW	-	-	6.7	8.1
Energy content / Usable capacity ²⁾	kWh	9.7/7.5	12.9/10	16.1/12.5	19.3/15
Usable capacity with PLENTICORE plus 95% DoD ³⁹	kWh	7.1	9.5	11.9	14.3
Number of battery modules		3	4	5	6

1 x Plenticore BI + 1 x batería + PIKO 12 - 20

1 x Plenticore BI + 1 x batería + PIKO CI 30/50/60

7.1 1 x Plenticore BI + 1 x batería + Inversor X

Plenticore Plus / BI – Conexión a BYD B-Box Premium HVS/HVM KOSTAL

¡Atención!

Conecte la tierra a la unión equipotencial de la BCU de la batería

(1) Conexión a través del bloque de terminales

BYD Battery-Box Premium (1)	PLENTICORE plus PLENTICORE BI	Anschluss / Connection	Kabel / Cable	BYD E Pre
5	1	+12V	min Cat 5a	
6	6	GND	Twisted pair	
8	5	RS485 A	max. Ø 6,8mm	
7	4	RS485 B	max.15m	

(2) Conexión a través del conector RJ45

BYD Battery-Box Premium (2)	PLENTICORE plus PLENTICORE BI	Anschluss / Connection	Kabel / Cable
7	1	+12V	min Cat 50
8	6	GND	Twisted pair
1	5	RS485 A	max. Ø 6,8mm
2	4	RS485 B	max.15m

SOLAR ELECTRIC

Smart Connections. Tour 2020

BYD - Configuración de la batería mediante Be Connect App

Ejecutar la aplicación de BYD y verificar si existe una actualización de BYD mas reciente

BYD - Configuración de la batería mediante Be Connect App

e
the battery
L
1.
1.
B-1.
1.
1.
B-1.
ernet ceble for
ernet cable fro

Daca 7

BYD - Encendido del Sistema BYD Battery-Box Premium HVS/HVM

2

Encendido de la Batería BYD

Interruptor de la BCU

Batería BYD Premium HVS/HVM

BYD - Configuración de la batería mediante Be Connect App

SOLAR ELECTRIC

Smart Connections. Tour 2020

BYD Battery-Box Premium HVS/HVM - Configuración

Paso 15

Seleccionar Grid – "ON GRID" y Phase "Three"

Smart Connections. Tour 2020

Plenticore Plus / BI – Conexión a BMZ / AXITEC

BMZ Hyperion AXITEC AXIstorge Li SH	PLENTICORE plus PLENTICORE BI	Anschluss / Connection	Kabel / Cable
6	1	+12V	min. Cat.5e Twisted pair max. Ø 6,8mm max. 5m
5	6	GND	
3	5	RS485 A	
4	4	RS485 B	
5 > 7	-	RS485 Jumper	

Plenticore plus – Encendido y configuración

Instalación y configuración inicial del inversor Plenticore plus vía asistente

- Idioma
- Fecha y Hora
- Gestión de Energía (Selección de medidor de energía y su posición)
- Red IPv4
- Modbus SunSpec (TCP)
- Portal Solar
- Opciones adicionales (para insertar el código de batería)
 - Tipo de batería
- Directiva de País.

Girar el Interruptor DC

Durante 3 min. Aprox. el inversor realiza las comprobaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

KOSTAL

Sistemas para conexión inhalámbrica

Webserver - Acceso

Para entrar al Webserver como instalador:

- Master KEY (pegatina lateral Izquierda)
- Tener un código de servicio

Para solicitarlo rellenad el formulario y enviarlo

rellenado a service-solar-es@kostal.com

Hanferstrasse	Solar E 6 - D-79108 Fre www.kostal-sola	lectric burg. +49 (0) 761-47 ar-electric.com	7744-100		
PLENTICORE plus 10					
Item no.: 10339069 Prasentationsmuster					
DC input: Vmpp = Vdcmax = Idcmax = Iscmax = VBatt_max = IBatt_max =	405720V 1000 V 13.0 A 16.25 A 500 V 13.0 A	AC output: Grid Vacr fr lacm Sac,r cos φ	= 3N~ = 400 V = 50 Hz ax = 16.04 A = 10000 VA 0 = 0.81		
Protective Class I, IP 65, -20°C60°C, OVC DC:II/AC:III, VDE V0126-1-1					
Art. No.: 10339069 Ser. No.: 92093RKN000 HW: 040100 PAR: FW: 01.16 UI: Master key: ####################################	001 01.20 01.04.02201 ##	Ce	Made in Garmany		
WARNING: dual supply Do not work on this equip generation supplies. Isolate on-site generator Isolate mains supply at:	oment until it is at:	isolated from both	h mains and on-site		
	920		0001		
Plenticore Plus & PIKO IQ – Optimización de sombreados

<u>Compatibilidad con Optimizadores TIGO TS4</u>



Configuración del generador



Guardar 🖺





Gestión de sombras:

En caso de que un String fotovoltaico, debido a otras partes del edificio, árboles o líneas de corriente, esté sometido a un sombreado parcial. La gestión de sombras rápida (2seg.) con autoaprendizaje, se adapta de forma individual al lugar de instalación.

SOLAR ELECTRIC

Smart Connections. Tour 2020

≡

KOSTAL

Webserver – Conexión al Portal







SOLAR ELECTRIC

Smart Connections. Tour 2020

Webserver - Configuración del medidor



Menú principal seleccionar "Menú de servicio" — "Gestión de la energía". (Accesible accediendo como instalador)

Gestión de la energía





El código de activación también se puede insertar accediendo al webserver del Inversor

Estadísticas 🖹 Datos de registro	🌣 Configuración 👻	🕈 Menú de servicio		
Generalidades	Parametrización	de la red		
Gestión de la energía	Informe de parametrización			
Configuración del generador	Configuración de la potencia			
Configuración batería	reactiva			
Configuración hardware externa	Rampa de salio	la		
Entradas digitales	LVRT/HVRT			
Salida de conmutación	P(f)			
Opciones adicionales	P(U)			
	Tiompo do oste	hilizooión		

Activar nueva opción	adicional
Introduzca su código de nueva opción adicional.	activación de 10 cifras en el campo de entrada para activar la
Código de activacio	ón
	Activar opción adicional 🖴

Para acabar de configurar la batería es necesario acceder al webserver mediante el "menú servicio" > configuración de la batería.

Configuración batería



KOSTAL

Mejorar el rendimiento económico mediante el control de tiempo de uso de batería





Webserver - Configuración de la batería: Gestión de batería uso horario



Configuración batería



SOLAR ELECTRIC

Webserver - Configuración de la batería: Gestión de batería uso horario





Mejorar el rendimiento económico mediante el control de tiempo de uso de batería







0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	ահո	եսես	եսես		habal	المالم		المالم	ليتاني		المالي	
.1.	ահա	եսես	եսես		հոհոհ		ليتلين	المالي	ليتاني			
.1.	ահա	եսես	եսես									
. 1.	ահո	եսես	եսես									
	ահո	եսես	եսես									
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24



Mejoramos el rendimiento económico de la Instalación

SOLAR ELECTRIC

Programación de carga desde red en Plenticore – Q 3





Control de carga y descarga de batería – E/S digital



Tipo de batería	BYD					0	
Control de la batería	Externo mediante E/S digital ~						
Nota: Ajuste los tiempos de reacción del control de la batería externo en	el área Parámetros de red.						
Configuración batería							
Descarga de la batería a partir de una referencia de red de [W]	50						
Estrategia de uso de la batería	Automático 🗸	•	1		2	3 4	5 6
Nivel carga mín. (SoC) [%]	10 ~	Gesti	ón de batería exte	ma			
17.5		Confi	guración				
15			Dig4 Dig3	Dig2	Dig1		
12.5			• •	•	•	Acceso externo inexistente, control de batería interno activo	- 0 0 4
₹			• •	•	•	Uso de batería bloqueado	
7.5			• •	•	•	Descarga con el 100% de la energía disponible de la batería	
5			• •	٠	٠	Cargue con el 100% de la energía disponible de la batería	
2.5	M M		• •	٠	•	Descarga con el 25% de la energía disponible de la batería	
	MMMm L	A	• •	٠	٠	Cargue con el 25% de la energía disponible de la batería	
Sep 23 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00	0 14:00 16:00 18:00 20:00	22:00	• •	•	•	Descarga con el 50% de la energía disponible de la batería	
			• •	۲	٠	Cargue con el 50% de la energía disponible de la batería	
Discharge C 100%	charge 100%	_	• •	٠	•	Descarga con el 75% de la energía disponible de la batería	
			• •	٠	•	Cargue con el 75% de la energía disponible de la batería	

Control de carga y descarga de batería – Protocolo Modbus





Modbus/Sunspec (TCP)

little-endian (CDAB) Standard Modbus





Plenticore + Loxone Miniserver



SOLAR ELECTRIC

KOS11/AIL

Activación de cargas con excedentes para mejorar el Autoconsumo



1 Inversor

- 2 Tarjeta de comunicación (SCB)
- 3 Terminal activación
- 4 Relé externo (contactor)
- 5 Switch de By-pass
- 6 Consumos eléctricos
- El inversor ofrece la posibilidad de activar/desactivar cargas por medio de un terminal (X461) que se activa si existen excedentes en el sistema.
- Dependiendo del uso es necesario el uso de un relé externo. (Imáx 0,1A)



Activación de cargas según excedentes



Control de autoconsumo función 1



Fig. 67: Curva de autoconsumo (función 1)

Control de autoconsumo función 2

Control de autoconsumo dinámico función 1



Fig. 68: Curva del autoconsumo dinámico (función 1) Límite de potencia

Control de autoconsumo dinámico función 2







Fig. 70: Curva del autoconsumo dinámico (función 2)



SOLAR ELECTRIC

Smart Connections. Tour 2020

Activación de depuradora piscina





Función 2 (referida a la potencia)



Activación de Bomba de Calor reversible para climatización mediante contacto seco.



Panasonic Etherea





Funcionalidades:

El encendido y apagado del equipo queda anulado mediante la conexión RC. Todas las funciones del control remoto se podrán ejecutar excepto la de encendido/apagado.

El encendido y apagado de la unidad interior pasa a ser forzado según la entrada del

contacto seco.

Si está funcionando en modo auto, el LED de la unidad interior y el del control por cable parpadearán.





ON ______

Accesorios Panasonic necesarios:



10



n. 2 CAB-AC-DIGI, indoor unit connector



Slide 53

Activación de Bomba de Calor reversible, ACS, Calefacción y refrigeración mediante contacto seco.

Panasonic Aquarea

Dos configuraciones permiten tener diferentes reacciones según el consumo permisible







KOSTAL

Activación de Bomba de Calor reversible, ACS, Calefacción y refrigeración mediante contacto seco.



Panasonic Aquarea

Señal digital		Datrón	
Vcc-bit1	Vcc-bit2	Patron	
0	0	Funcionamiento normal	
1	0	Apagado	
0	1	Capacidad 1	
1	1	Capacidad 2	



1℃

2.50 °C

		5	
Capacidad	Consigna	1	2
ACS	45 °C	50 °C	55 °C
Calefacción	21 °C	22,30 °C	23,50 °C
Refrigeración	26 °C	25 °C	23,50 °C

26 °C

Acumular el agua a más temperatura, permite obtener más agua caliente a temperatura de consumo ya que esta se mezcla con mayor volumen de agua fría.

Calentar la vivienda a una temperatura mayor durante el mediodía supondrá consumir menos energía en calefacción al final de la tarde para llegar a la temperatura de confort.

Enfriar la vivienda al mediodía, aunque esta estuviera desocupada, ahorra energía durante la tarde cuando la radiación incide con un ángulo más directo y sobrecalienta más, de cara a mantener la temperatura de confort.

SOLAR ELECTRIC

Capacidad

ACS

Calefacción

Refrigeración



Activación de Bomba de Calor reversible, ACS, Calefacción y refrigeración mediante contacto seco.



Panasonic Aquarea



Kostal (DE)

Posibilidades de integración

- Contacto libre de tensión
- SmartGrid

Funciones programables

- Activación de carga cuando hay sobreproducción

Accesorios requeridos

Kostal Energy Manager



Activación de Bomba de Calor para ACS, mediante contacto seco.





9.2. Instalación de la bomba de calor para ACS con energía solar fotovoltaica

En caso de una combinación con un sistema fotovoltaico, es Conexión para una toma de contacto 230V posible almacenar de manera casi gratuita el excedente de energía producido por el sistema fotovoltaico en forma de agua caliente en el aparato. Una vez que la instalación fotovoltaica dispone de energía suficiente, el inversor de la instalación envía automáticamente una señal a la bomba de calor de ACS que activa la marcha forzada de la bomba de calor (modo FV). Si la señal del inversor queda interrumpida, el aparato vuelve automáticamente al modo de funcionamiento seleccionado anteriormente después de 30 minutos.



Para equipos conectados a un sistema fotovoltaico, es necesario conectar la estación fotovoltaica a la bomba de calor.

La conexión de la instalación fotovoltaica debe realizarse en los bornes B1 y B2 del borne cliente.





Activación de Bomba de Calor para ACS, mediante contacto seco.



Vaillant aroSTOR





Borne de conexión 1 2

Borne de conexión 2

- Si el regulador de la instalación fotovoltaica está conectado a los conectores n.º 1 y n.º 2 de la placa de circuitos impresos del producto, debe activar MODO PV.
 - La energía eléctrica generada se acumulará en forma de agua caliente sanitaria. Puede ajustar dos grados de rendimiento en la instalación fotovoltaica.
 - PV ECO = nivel bajo de producción de electricidad fotovoltaica. La bomba de calor genera una temperatura de agua caliente sanitaria mayor. Esta mayor temperatura de agua caliente sanitaria debe encontrarse entre la temperatura de agua caliente sanitaria normal y 60 °C.
 - Ajustes de fábrica: 60 °C
 - PV MAX = nivel alto de producción de electricidad fotovoltaica. La bomba de calor y el calentador de inmersión generan una temperatura de agua caliente sanitaria mayor. Esta mayor temperatura de agua caliente sanitaria debe encontrarse entre la temperatura de agua caliente sanitaria del modo PV ECO y 65 °C.
 - Ajustes de fábrica: 65 °C

Carga de Vehículo Eléctrico con excedentes

KOSTAL

Uso del contacto X461







* Please observe the manufacturer's specifications.

SOLAR ELECTRIC

Carga de Vehículo Eléctrico con excedentes - Wallbox Hager



Smart Connections. Tour 2020

KOSTAL



Cargadores VE vía Modbus TCP



Carga de Vehículo Eléctrico con excedentes- Wallbox Hardy Barth KOSTAL



SOLAR ELECTRIC

Smart Connections. Tour 2020

Carga de Vehículo Eléctrico con excedentes



Cargador VE + Controlador externo vía Modbus TCP



Compatible* with:

- SolarLog with KEBA c and x series
- sonniQ with ABL, Mennekes, KEBA
- Loxone with KEBA
- gridX with ABL, Alfen, Heidelberg
- KNX via BABtec Gateway

* For the exact scope of functions and compatible wallbox types, refer to the manufacturer's instructions and the individual energy manager.

Modbus/Sunspec (TCP)



Carga de Vehículo Eléctrico con excedentes -Wallbox Innogy





- Utilización controlada y eficiente de la energía FV para carga de vehículo eléctrico
- El Kiwigrid Energy Manager recibe información del KSEM sobre el excedente de energía del Sistema FV vía TCP-LAN
- Optimización del autoconsumo: minimización de la energía vertida a la red
- Batería y VE funcionan como reservas energéticas del sistema solar



Visualización en el KOSTAL Solar Portal y en la App

Smart Connections. Tour 2020

Uso inteligente de la energía: Schneider Wiser - KNX HomeLYnk KOSTAL



- Utilización controlada y eficiente de la energía FV vía sistema smart home (domótica)
- El HomeLYnk de Schneider Electric recibe información del KSEM sobre el excedente de energía del Sistema FV vía TCP LAN
- Control de procesos por medio de la red KNX: Gestión de dispositivos como electrodomésticos, iluminación, calefacción y cargador de VE
- Optimización del autoconsumo: minimización de la energía vertida a la red
- Batería funciona como reserva energética del sistema solar

Control y visualización de funciones vía App de Schneider Electric





Visualización en el KOSTAL Solar Portal y en la App

SOLAR ELECTRIC

Smart Connections. Tour 2020

Webserver – Actualizaciones Automáticas



Desde la versión UI: 01.18.05255 (01/02/2021) es posible activar Actualizaciones automáticas





Si el equipo viene con la versión UI: 01.18.05255 instalada podemos elegir las Actualizaciones Automáticas en la puesta en marcha.

ctua	lizacione	es man	uales	
form	har sobre	e nueva	as	
ctua	lizacione	S		
 Ac 	tualizaci	ones a	utomáti	

Cuando el equipo dispone de la versión UI: 01.18.05255 puede configurarse desde el display el modo de actualizarse.



Webserver – Cambio de parámetros de Red



Accediendo al menú Protección de la red y de la Instalación se pueden modificar los valores de funcionamiento que rigen la configuración de país configurada.

^	Home 🛛 Walores actuales 🛓	且 Estadísticas 🖹 Datos de registro	Configuración - Y Menú de servicio -	🚯 Actualización	😵 Info
		Generalidades	Parametrización de la red		
	Para	n Gestión de la energía	Informe de parametrización		
	Límites de desconexión	Configuración del generador	Configuración de la potencia reactiva		
	Límites inferiores	Configuración batería	Rampa de salida		
	L-N mín. [V]	Configuración hardware externa	LVRT/HVRT	•	
	Tiempo [s]	Entradas digitales	P(f)		
		Salida de conmutación	P(U)	•	
		Opciones adicionales	Tiempo de estabilización		
			Protección de la red y de la instalación		

Parametrización de la protección de la red y de la instalación

Lieve a cabo todas las modificaciones de acuerdo con la compañía eléctrica

imites inferiores			Limites superiores		
L-N min. [V]	184	•	L-N min. [V]	250	•
Tiempo [s]	0,2		Tiempo [s]	0,2	
	0		L-N min. [V]	265	•
			Tiempo [s]	0,05	
				0	
 Utilizar valor medio d 	le 10 minutos (V) 253				

Límites de descon Límites inferiores	exión de frecuencia	Limites superiore	es	
L-N min. [Hz]	47,5	C L-N min. [Hz]	51,5	•
Tiempo [s]	0,2	Tiempo [s]	0,2	
	0		0	
Utilizar limites de desconoxión connutables para "Conmutación de juego de parámetros"				
Aquí esto requiere la configuración de limites de desconexión comutables.				

Condiciones de arranque				
Tiempo de espera [s]	60	Fallo de red [s]	60	
Iniciar L-N min. [V]	195,5	Iniciar L-N máx. [V]	253	
Iniciar min. [Hz]	47.5	Iniciar máx. [Hz]	50.1	

uardar 🗄

Caso 3 Plenticore Plus - Modo Híbrido Hasta 10 kW – 2 MPPT FV + 1 MPPT Batería





Vivienda trifásica				
Ubicación	Madrid			
N ^o orientaciones	2			
Consumo Anual	11,16 MWh			
Potencia Pico	12 kWp			
Producción anual	14,62 MWh			
Inversor	PLENTICORE PLUS			
Capacidad de acumulación	15 kWh			
Potencia inst. Bat.	4 kW			
Autosuficiencia anual	80%			



النزر

Jun

Ago

0,00

Ene .

Feb

Mar

Abr

Max

Die

Nev

See.

Oct

Sec

Caso 4 PIKO 20 - Modo Solar + Plenticore BI 10 Sin limite de Inversor Solar –





Almacén Eléctrico		
Ubicación	Ciudad Real	
N ^o orientaciones	3	
Consumo Anual (desde 06/2021)	10,42MWh	
Potencia Pico	12,3 kWp	
Producción anual (desde 06/2021)	14,53MWh	
Inversor	PIKO 20 PLENTICORE BI 10	•
Capacidad de acumulación	11 kWh	
Potencia inst. Bat.	10 kW	i wi
Autosuficiencia anual	72%	



1 x Plenticore BI + Inversor - Carga desde AC (26A)







SOLAR ELECTRIC

Smart Connections. Tour 2020

Kostal Solar Portal – Monitorización



Nuevo KOSTAL SOLAR PORTAL



Resumen de la plantas

Capacidad total	Número de plantas	Producción diaria 🛈	Creando una nueva
57010.32 kWp	100	322.93 kWh	€ ∰ ⊕

Kostal Solar Portal – Monitorización







Actuación [kW]

Rendimiento [kWh]





SOLAR ELECTRIC

Smart Connections. Tour 2020





KOSTAL Solar Portal

KOSTAL Solar App
KOSTAL Solar App











Enlaces de Interés Plenticore Plus / PIKO IQ - Plenticore BI

Enlaces de interés para la instalación de Plenticore Plus / PIKO IQ

- <u>Acceso a descargas en la web de KOSTAL del Plenticore PLUS</u>
- Acceso a Guías rápidas y otros documentos
- <u>Guía rápida de puesta en marcha en modo esclavo</u>
- Guía rápida Plenticore con batería HVS /HVM
- Guía del KOSTAL SOLAR PORTAL
- Ficha técnica de Plenticore Plus
- Ficha técnica de Plenticore Plus con BYD
- Manual de uso
- Medidores compatibles en modo autoconsumo
- KOSTAL Solar Plan (programa para configuración FV con Inversores KOSTAL)

Enlaces de interés para la instalación de Plenticore BI

<u>Acceso a descargas en la web de KOSTAL del Plenticore Bl</u>

Videos en el canal de YouTube KOSTAL Solar Electric para la instalación del Plenticore Plus / Plenticore Bl

- Instalación Plenticore Plus / Plenticore Bl
- Puesta en marcha Plenticore Plus
- Puesta en marcha sistema BYD con Plenticore / Plenticore BI

Cargador de vehículo eléctrico - Finales Q2





ENECTOR

Universal

Potencia de carga hasta 3,7 kW (Monofásico) o 11 kW (Trifásico)

Simple



Cableado listo para la conexión y fácil de montar en la pared exterior gracias a la clase de protección IP54 con cable de 7,5 m

Bajo control

La pantalla con 4 LEDs muestra claramente los mensajes de estado y eventos importantes

Extensible

Se pueden habilitar funciones adicionales junto con el contador de energía inteligente KSEM y el código de activación

ENECTOR + Plenticore Plus





Funciones Confort ENECTOR con código de activación





	Garage Status Ladevorgang of 4	2000 200,0 cm		
allbox Laden	nodus Blungen für den Lademodus		0	
allbox Laden entalt geltende Einste	nodus Rungen für den Lademodus	Ø	۲	
allbox Laden entait geltende Enote Lock Mode	nodus Rungen für den Lademodus Power Mode	erer Pus Mote	(®) Solar Pure Mod	de







mome / Wallies App







Solar Pure Mode









ENECTOR – en el KOSTAL Solar Portal



KOSTAL Solar Portal con visualización detallada y clara de :

- La energía de generación
- Consumo domestico
- Carga de ENECTOR desde fotovoltaica, red o batería.
- Estadísticas





SOLAR ELECTRIC

Smart Connections. Tour 2020

KOSTAL Smart Warranty Plus hasta inversores de 20KW



Smart Warranty (3+2) + Smart Warranty plus (5)

New: Smart Warranty plus KOSTAL extends its guarantee promise



#KOSTAL #Warranty #5+5

Inicio 1 de Abril 2022



Programa Instalador Certificado

Abril	Fecha	Hora	Inscripción
Instalador Certificado [1/2]	mi., 29/06/2022	16:00	Inscripción
Instalador Certificado [2/2]	ju., 30/06/2022	16:00	Inscripción

Suscríbete al boletín de KOSTAL "KONNEX"

Mantente informado de todas nuestras novedades y formaciones







INICIO / SMART WARRANTY

SMART WARRANTY

KOSTAL Smart Warranty - activación de garantía gratis para inversor solar KOSTAL

Al registrar su inversor solar KOSTAL se activará la garantía de 5 años. Esto es solo posible durante los primeros 6 meses después de la compra. El requisito previo para el registro es la creación única de una cuenta de usuario en nuestra webshop.

5 pasos para la KOSTAL Smart Warranty, no puede ser más fácil:

Paso 1: Inicie sesión en su cuenta de usuario Paso 2: Seleccione KOSTAL Smart Warranty Paso 3: Introduzca la fecha de puesta en marcha, el n.º de serie, los datos de la planta y su ubicación Paso 4: Confirme datos de registro Paso 5: El certificado de garantía se le enviará inmediatamente por correo electrónico

La garantía legal no se verá afectad por el servicio de garantía. Nuestros servicios en el marco de la garantía incluyen un servicio de sustitución a corto plazo de forma que su instalación fotovoltaica vuelva a estar operativa rápidamente. Nosotros nos encargamos de organizar la devolución de su equipo defectuoso y corremos con los gastos de transporte que conlleve.

KOSTAL SMART WARRANTY

KOSTAL

1. Registrarse en la Webshop de KOSTAL

- Smart warranty* P≤ 20 (5+5) P > 20 (3+2) ENECTOR (3+2)
- Códigos de activación de baterías
- Extensiones de Garantía
- 2. Registrarse en el KOSTAL Solar Portal
- 3. Solicitud de código de Instalador rellenando este <u>formulario</u> y enviándolo a <u>service-solar-</u> <u>es@kostal.com</u>
 - Menú servicio Plenticore Plus / BI / PIKO IQ
 - Menú servicio PIKO 12 20
- 4. Inscribirse al boletín de noticias <u>KONNEX</u>

Garantía y Servicio KOSTAL







+34 961 824 927



+34 662 195 249

service-solar-es@kostal.com

- Oficina asistencia técnica en Valencia (Parque Tecnológico)
- Conexión y configuración remota con Zoom
- Guías rápidas y video-tutoriales en castellano

En caso de avería:

- Llamar o enviar e-mail a nuestro equipo de asistencia técnica para diagnóstico.
- En caso de avería rellenar y enviar este formulario.
- Respondemos con un e-mail con número de RMA.
- Enviamos un inversor de sustitución (3-4 días hábiles, transporte incluido)
- La recogida del averiado está prevista 10 días después del envío (transporte incluido)
- KOSTAL ofrece tarifas de compensación según actuación (solo bajo garantía)



Precio final de sustitución exclusivamente para instaladores / empresas especializ	adas
Sustitución del primer inversor string hasta 40 kg PIKO MP, PIKO MP plus, PIKO 3.0- 12, PIKO IQ, PLENTICORE.	110€
Cada inversor string adicional en esa instalación.	50€
Sustitución del primer inversor string de más de 40 kg (PIKO 15-36 EPC, PIKO CI) en una instalación.	130€
Cada inversor string adicional en esa instalación.	75€
Sustitución de una tarjeta de comunicación.	60€
Sustitución de otros componentes no indicados aquí	30€
Actualización del software que debe ser llevada a cabo por el instalador para solucionar el fallo.	50€

Solicitud de cambio de Inversor en garantía enviar a service-solar-es@kostal.com



Muchas gracias por su atención! +34 961 824 927 www.kostal-solar-electric.com

SAT: service-solar-es@kostal.com Formación: piko-training-es@kostal.com

SOLAR ELECTRIC

Smart Connections. Tour 2020

© 2019 KOSTAL Solar Electric GmbH