



Objecte

La definició de *sortida de planta* de l'Annex SI A Terminologia del Document Bàsic SI Seguretat en cas d'incendi del Codi Tècnic de l'Edificació, relaciona diferents elements constructius que poden ser considerats com a sortida de planta, i determina que poden estar situats a la planta considerada o bé en una planta diferent.

Atenent a l'escassa o nul·la mobilitat que pot tenir la majoria dels ocupants dels establiments d'ús hospitalari, s'hi prioritza l'evacuació horitzontal i l'espera en condicions segures dels equips de rescat en altres sectors d'incendis situats a la mateixa planta. Això implica la necessitat de disposar de sortides de planta suficients, en les condicions especificades en el punt 2 de la definició de *sortida de planta* que apareix en l'Annex SI A.

Resolució

En els establiments d'ús hospitalari i en tots aquells en els quals s'assimilen a aquest ús les seves condicions de seguretat en cas d'incendi, les sortides de planta no poden estar situades en altres plantes diferents de la planta considerada.